

この度はソルエム製品をご購入いただきありがとうございます。
以下の注意事項と製品情報をよくお読みください。
取り扱い説明書を大切に保管し、必要に応じて参照してください。

使用条件

- お客様がご使用するデバイスのメーカーやモデルにより、充電されない事がありますので、必ずデバイスの仕様をご確認のうえご使用ください。
- 実際に充電される時間は、充電条件及びデバイスによって異なる場合があります。
- デバイスの接続方法については、取り扱い説明書をご参照ください。

安全上のご注意事項

- 0°C~35°Cの範囲でご使用ください。
- 本製品をほこりのある場所や、高温多湿の場所では使用しないでください。
- 本製品を落としたり、大きな衝撃を与えないでください。
- 仕様書に記載された出力範囲を超えて本製品を使用しないでください。
- 本製品をいかなる方法でも分解（修理）しないでください。保証が無効になります。
- 本製品が著しく損傷している場合は、使用を続けしないでください。
- 本製品は本来の用途でのみ使用してください。
- 本製品は、お子様の手の届かない場所に保管してください！
- ヒーターやその他高温の場所、または直射日光の当たる場所で本製品を使用しないでください。
- ヘアドライヤーで加熱しないでください
- 電子レンジに入れないでください。
- ケーブルは転倒の危険がないように取り付けてください。
- ケーブルを曲げたり、折り曲げないでください。
- ケーブルを取り外すときは、必ず差し込みプラグを引っ張るようにしてください。ケーブル自体を引っ張らないでください。
- 梱包材は、お住まいの条例に従って廃棄してください。
- 本製品は屋内でのみ使用できます。
- 電子機器の使用が許可されていない場所では使用しないでください。
- 水がかからないようにしてください。
- 濡れた手でアダプターやケーブルなどを持たないでください。
- コンセントに接続しているときは、本製品に長時間触れないでください。不快感や怪我をする可能性があります。

感電の危険性

- 本製品が破損している場合は、ご使用を続けしないでください。
- ACアダプター、アダプターケーブルまたは電源ケーブルが破損している場合は、本製品をご使用しないでください。
- 本製品をご自身で修理しないでください。修理のご依頼は弊社修理センターに送付してください。

警告

- 本製品を長期間使用しない場合、必ずコンセントから抜いてください。

製品の使い方

- アダプターを正しくコンセントに接続してください。
- デバイスにアダプターを接続する際は、互換性のあるUSBケーブルをご使用ください。
- デバイスの充電が完了されたら、アダプターからデバイスを外します。
その後、コンセントからアダプターを取り外します。

保証規定

ソルエムは、お客様の不注意による本製品の誤った取り付けや使用、取り扱い説明書及び安全注意事項の違反により生じたいかなる損害にも責任を負いません。また、いかなる保証もいたしません。

製品保証について

- 保証期間は、製品の購入日から1年間です。
- 正常な使用中に製品の性能や機能で発生した不具合に限り、保証の対象となります。
- お客様の不注意による製品の紛失・破損の場合には交換・返品は致し兼ねます。
- 経年劣化により正常に充電が出来なくなった場合は交換・返品は致し兼ねます。